

# COLLEGAMENTO WIFI OLIVETTI FORM 100/200/200PLUS

- COLLEGARE LA CHIAVETTA WIFI A CASSA SPENTA
- ASSICURARSI CHE IL SET 906 SIA DISABILITATO (0)

*Accendere l'hotspot del cellulare (se prevista la connessione tramite cellulare), assicurandovi che nel nome della rete o nella password non ci siano spazi.*

Collegate la chiavetta a cassa spenta e poi accendere la cassa.

Una volta completamente avviata, andate su Assetto SET premendo il tasto chiave più volte.

(Se compare Collegamento, quello è un menu, quindi andate tranquillamente avanti.)

Su Assetto SET digitare 922 e X.

Esce Client 0. Premete X.

Esce o DHCP o Manuale. Premete 1 e poi X fino a visualizzare DNS1

Ora scrivete esattamente come segue:

8.8.8.8 (Senza punto finale) e premete X

Esce DNS2. Scrivete:

8.8.4.4 (senza punto finale) e premete X

Esce DEF Gateway. premete 1 e poi X

Tornate così su Assetto SET.

Rifate 922 e premere X fino a MANUALE. Premete 0, così Manuale diventa DHCP.

Premete sempre X fino a tornare ad Assetto SET.

Fate 924 e X.

Scrivete il nome della rete (non deve contenere spazi), rispettando maiuscole e minuscole.

Confermare il nome della rete con X.

Poi Premete 1 (se la rete è provvista di password) oppure 0 (se non provvista di password) e confermare con X

Se si preme 0: la cassa torna in assetto set, prosegui le istruzioni

Se si preme 1: Inserire la password del wifi, rispettando maiuscole e minuscole.

Confermate con X.

Ritornate così su Assetto SET. Premete la chiave.

farà Salvataggio dati e Riavvio Rete (dura circa 20 secondi).

Uscirà collegamento. Premete tasto chiave e andate su Assetto SET e aspettate due minuti (tempo per allineare la cassa in rete).

Poi fate 933 e X.

La cassa effettuerà un test di connessione e stamperà un resoconto e vi dirà se è connessa o meno.

Dopo la stampa la cassa ritorna su assetto set. Premere tasto chiave fino ad assetto set per tornare alla modalità scontrini